

Minimālais balasta svars ir atkarīgs no ēkas jumta augstuma un veida

	Vieta	Augstums	Jumta seguma tips	Balasta svars kg.	
				priekšpuse	aizmugure
Bez aerodinamiskās aizsardzības	Piepilsētas zona	Augstums līdz 10m	Bitumena	13	35
			Membrāna	17	35
	Pilsētas zona	Augstums līdz 10m	Bitumena	10	27
			Membrāna	14	27
	Piepilsētas zona	Augstums līdz 30m	Bitumena	26	46
			Membrāna	32	46
	Pilsētas zona	Augstums līdz 30m	Bitumena	14	34
			Membrāna	20	34

	Vieta	Augstums	Jumta seguma tips	Balasta svars kg.	
				priekšpuse	aizmugure
Ar aerodinamisko aizsardzību	Piepilsētas zona	Augstums līdz 10m	Bitumena	21	21
			Membrāna	23	23
	Pilsētas zona	Augstums līdz 10m	Bitumena	14	17
			Membrāna	20	17
	Piepilsētas zona	Augstums līdz 14.3m	Bitumena	24	24
			Membrāna	26	26
	Piepilsētas zona	Augstums līdz 30m	Bitumena	29	29
			Membrāna	29	29
	Pilsētas zona	Augstums līdz 30m	Bitumena	20	20
			Membrāna	23	23